

Zábava ze hry, zlepšení koordinace rukou a očí u dětí.
Hudba od útlého věku pěstuje u dětí zájem o rytmus.
Posiluje motorické neurony.



Rukojeť



Světlo



Hudba

KLÁVESY

Normální režim

1. **HUDBA:** Klepnutím přehrajete hudbu, jednu po druhé, celkem 10 skladeb.
2. **POTLES:** Přehrajte potlesk, jednu po druhé, dvě.
3. **NAHRÁVÁNÍ:** Během nahrávání stiskněte tlačítko nahrávání znovu nebo po uplynutí doby nahrávání přehrajte nahrávku.
4. **ZMĚNA HLASU:** Stisknutím tlačítka přehrávání

přehrajete zvukový signál pro vstup do metafonu a dalším stisknutím tohoto tlačítka přehrajete zvukový signál pro ukončení metafonu.

5. **SVĚTLA:** Přepínání mezi pěti režimy osvětlení

6. **HLASITOST:** Nastavení hlasitosti, celkem čtyři stupně hlasitosti, výchozí třetí rychlostní stupeň.

Režim Bluetooth

1. **BLUETOOTH:** Podržením přepnete režim Bluetooth/Normální režim.

2. Předchozí skladba
3. Play/pause
4. Další skladba

5. **SVĚTLA:** Přepínání mezi pěti režimy osvětlení.

6. **HLASITOST:** Nastavení hlasitosti, celkem čtyři stupně hlasitosti, výchozí třetí rychlostní stupeň.

Žádný zvuk Přehrávání Žádná operace 5 minut Přehrávání oznámení pro přechod do režimu spánku. Po hibernaci znovu přepněte vypínač pro spuštění systému.

(Po připojení v režimu Bluetooth nebo vložení MP3 se režim spánku neuskuteční.)

