

Pokladnička – popis funkce

Počáteční heslo: 0000

Stav zavírání dveří:

Číselné klávesy: Zadejte 4místné heslo, kontrolka otisku prstu svítí. Dotyk otisku prstu: Po zadání 4místného hesla proveďte ověření otiskem prstu. Po zaslechnutí pokynů k ověření otiskem prstu se jej dotkněte prstem. Dveře se automaticky otevřou, pokud se ozve správný zvuk. V opačném případě se ozve chybový zvuk, pokud je heslo špatné.

Poplašný systém se spustí a bude trvat 10 sekund, pokud se více než 3krát zadá špatné heslo.

Spínač otáčení peněz: Funkci otáčení peněz lze použít a spustit pouze tehdy, když jsou dveře zavřené. Motor běží 5 sekund po spuštění a může otáčet peníze nepřetržitě. Stav zavírání dveří: Stiskněte tlačítko pro přepínání funkčních režimů a stiskněte číslo, které označuje níže uvedený zvuk.

Anglický stav:

① Režim dětské říkanky, celkem 6. ② Hudební režim, celkem 10. ③ Režim příběh, 3 písně. ④ Režim Zvířecí ráj, celkem 10. ⑤ Režim Hudební nástroje, celkem 10. ⑥ Režim Anglické osvěty, celkem 6. ⑦ Režim kódu

Stav otevření dveří:

Pokud necháte dveře otevřené, alarm se spustí každých 20 sekund (stiskněte "*" pro změnu hesla, po zadání nového 4místného hesla zadejte 4místné heslo pomocí numerických kláves a stiskněte "#" pro potvrzení. Heslo nelze potvrdit, pokud je zadané heslo kratší než 4 číslice. 0000:b

Operace změny hesla by měla být dokončena do 20 sekund, jinak se program automaticky ukončí. Vypněte a restartujte prasátko, heslo se vrátí na původní hodnotu: 0000 .

Anglický obsah:

Dětská říkanka:

1. Medvídek 2. Pavouk 3. Polly Wolly Doodle 4. Hickety Pickety My Black Hen 5. Hum Pty Dumpty 6. Old MacDonald Had A Farma

Písně:

1. Můj balónek
2. Malá hvězda
3. Nakrájejte kachnu a husu
4. Jeďte vlakem
5. Jingle Bells

6. Santa Claus Is Coming to Town
7. Dva tygři
8. Mary had a little ladh
9. Little bee
10. Lidé mi říkají Kačer Donald

Příběhy:

1. Velký klobouk
2. Hodný chlapec
3. Kde je táta

Zvířata:

1. kočka
2. pes
3. ovce
4. kůň
5. pták
6. kráva
7. kachna
8. včela
9. žába
10. opice

Hudební nástroje:

1. sachs
2. housle
3. klavír
4. harmonika
5. kytara
6. varhany
7. xylofon
8. beth
9. hrací skříňka
10. trubka

Anglické osvícení:

1. ahoj
2. děkuji
3. není zač
4. omlouvám se
5. co vy?
6. těší mě!