

VZPOROVAT GRAVITACI

SKUTEČNÉ LEZENÍ PO STĚNĚ / RC AUTO S RYCHLOSTÍ VZDUCHU

SPECIFIKACE PROVOZU

LEZENÍ PO STĚNĚ S INFRACERVENÝM SVĚTLEM

OBSAHUJE




Lezecké auto s
infračerveným světlem





Rukojeť pro
ovládání tvaru zbrane



USB kabel




součást
specifikace



[vypnutí režimu země (stěna/strop)]

LED laserové vyzařování




Krabice na baterie


Pokud těsnicí proužek nepasuje na stěnu, výrobek nebude fungovat správně!

KROK 1


Jak vložit baterii



1. Pomocí šroubováku otevřete kryt baterie. Pokud jsou v něm použité baterie, vytáhněte jeden konec každé baterie a vyjměte baterii z přihrádky. Při vyjímání nebo vkládání baterií nepoužívejte ostré ani kovové nástroje.



2. Při vkládání nové baterie dodržujte schéma polaritu (+/-) v přihrádce.



3. Zavřete kryt baterie. V souladu s místními zákony by měla být baterie řádně recyklována nebo zlikvidována.

KROK 2

Jak nabíjet


Nabíjecí port se nachází v zadní části vozu



Přepněte vypínač na voze do polohy vypnuto (0).



Vložte USB do počítače. Na druhé straně jej vložte do nabíjecího portu v autě pro nabíjení.



Pokud LED kontrolka na USB stále svítí, znamená to, že se auto nabíjí.

Když LED dioda na USB zhasne, znamená to, že nabíjení je dokončeno.

Přibližná doba jízdy: 5–10 minut

Přibližná doba plného nabití: 45 minut

Poznámka: Pokud je baterie téměř vybitá, světla na autě blikají. Přestaňte auto používat a ihned ho nabíjete. Když se baterie vybita, auto se vypne a spadne ze zdi nebo stropu. Používejte prosím originální nabíjecí kabel USB a nepřipojujte jej k adaptéru s napětím vyšším než 5 V k nabíjení produktu.


KROK 3

Jak hrát




Pro jízdu na zdi nebo vzhůru nohama musíte přepnout přepínač do režimu „zed/strop“. Neumístujte auto na zed nebo strop, dokud neuslyšíte, že běží ventilátor.

Nejezděte nad hlavou



Pro jízdu po zemi musí být spínač v poloze „režim země“. Ventilátor se nezapne, ale světla na autě budou svítit a auto se bude normálně pohybovat po zemi. Ušetří se tak více energie.



Spodní páku lze nastavit směrem ven pod úhlem 45°, aby se zajistilo správné sání na stěnu.

Neodstraňujte spodní těsnicí pásky. Pokud těsnicí páska nepasuje na stěnu, výrobek nebude správně fungovat!

Pozor: Používejte pouze na hladkém a čistém povrchu. Jakékoli praskliny, hrboly nebo otvory způsobí ztrátu sání a jeho odpadnutí ze stěn/stropu. Do ventilátoru se mohou dostat nečistoty nebo úlomky a způsobit poškození.

Odstranění problémů

Jeden dálkový ovladač může ovládat několik lezeckých aut s trasovacím světlem.

Pokud je LED laser vyzařován v okruhu 33 cm od auta, jakýkoli dálkový ovladač tohoto produktu může ovládat závodní auto v jeho dosahu. Při závodění s jiným autem se ujistěte, že vzdálenost mezi auty není menší než 33 cm, aby nedošlo k rušení.

Když ventilátor neběží






Pokud ventilátor stále neběží, i když jste přepnuli vypínač do polohy „prach/nečistoty“, dobijte zda pod autem nejsou nějaké nečistoty. Odstraňte baterii a zkuste to znovu. Vypněte napájení a zkontrolujte.

Poznámka: Není to skutečné laserové ukazovátka. Laser je viditelný pouze na povrchu, nikoli ve vzduchu.

Poznámka: Nemíre laserem do očí. Přímý kontakt očí s laserem/jasným světlem může poškodit zrak.

Před použitím zkontrolujte, zda jsou spodní těsnicí proužky v úhlu 45°. Upravte je a používejte.

Varování: Nebezpečí udušení – obsahuje malé části, nevhodné pro děti do 3 let



Poznámka: Pokud je normální funkce produktu narušena nebo přerušena, může silné elektromagnetické rušení způsobit problémy. Pokud produkt resetujete, zcela jej vypněte a znovu zapněte. Pokud se normální provoz neovlivní, přemístěte produkt na jiné místo a zkuste to znovu. Abyste zajistili normální výkon, vyměňte baterii, protože baterie s nízkým výkonem nemusí být schopna plně fungovat

Bezpečnostní opatření: - Při zapnutí napájení držte ruce, vlasy a volné oblečení v dostatečné vzdálenosti od rotoru. - Vypněte ovladač a hračky, když je nepoužíváte. - Vyměňte baterii z ovladače a nepoužívejte jej. - Doporučuje se dohled dospělé osoby. - Hračku udržíte v zorném poli, abyste ji mohli neustále sledovat. - Pro maximální výkon se doporučuje používat v ovladači novou alkalickou baterii. - Uživatelé by měli při obsluze výrobku přesně dodržovat pokyny. - Váš ovladač/nabíječka je vyroben speciálně pro dobíjení baterie. Nepoužívejte jej k dobíjení baterii v hračkách. Poznámka: Rodičům se doporučuje, aby při instalaci nebo výměně baterii dodržovali pokyny. Hračky mohou fungovat nesprávně a vyžadovat resetování hračky.

Součástí balení je 1 baterie 3,7 V. Potřebujete 3 alkalické baterie 1,5 V AAA (LR03) (nejsou součástí balení).

Údržba: Hračku jemně otřete čistým vlhkým hadříkem.

Uchovávejte hračku mimo dosah přímého tepla a neponořujte ji do vody, jinak by mohlo dojít k poškození elektronických součástek

Zvláštní pozornost pro dospělé: Pravidelně kontrolujte zástrčku, vnější vrstvu a další části, zda nejsou poškozené. V případě poškození nepoužívejte nabíječku k nabíjení hračky, dokud nebudou poškozené části opraveny.

Zvláštní pokyny k bateriím: Tato hračka je vybavena lithium-polymerovou baterií. Zvláštní poznámka k lithium-polymerovým bateriím: Nenabíjejte je bez dozoru. Nabíjejte na odděleném místě. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Vyhněte se přímému slunci. Hrozí riziko exploze, přehřátí nebo vznícení baterie. Baterii nerozebírejte, neopravujte, nezažívejte ani nezkratujte. K nabíjení baterie používejte pouze nabíječku určenou společností Spin Master™. Používejte pouze baterii určenou společností Spin Master™. Pečlivě si přečtěte pokyny a baterii používejte správně. V případě úniku nebo výbuchu baterie použijte písek nebo chemické hasicí přístroje. Baterie musí být recyklovány nebo zlikvidovány správným způsobem

Bezpečnostní informace pro baterie: Baterie je malá součástka, proto ji musí vyměnit dospělá osoba. Dodržujte tabulku polaritu (+/-) na obalu baterie. Nenabíjecí baterie nelze dobíjet. Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nabíjecí baterii je třeba před nabíjením vyjmout z hračky. Různé typy baterií ani staré a nové baterie by se neměly kombinovat. Baterie by měla být vložena se správnou polaritou. Použité baterie by měly být z hračky vyjmuty. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

Nabíjejte hračku doporučenou nabíječkou. Během nabíjení vypněte spínač hračky. Baterii nerozebírejte, neopravujte, nezažívejte ani nezkratujte. Zkontrolujte prosím kabely, zástrčku, kryt auta a další části, zda nejsou poškozené. Pokud zjistíte poškození, přestaňte výrobek používat, dokud nebude zcela opraven.

Tento výrobek je určen pouze k použití v interiéru