

Popis

Fotbal je oblíbený sport hraný po celém světě. Skládá se ze dvou týmů hráčů, kteří obvykle používají nohy nebo hlavu k manévrování s míčem a vstřelení skóru do soupeřovy branky. Každý tým má 11 hráčů. S míčem se mohou dotýkat pouze nohy, hlava nebo jiné části těla než ruce a paže. Protože je ovládání míče pomocí nohou snadnější, hráči ho většinou používají k jeho ovládání nebo uchopení. Proto je fotbal v některých zemích známý také jednoduše jako „fotbal“. Brankáři hrají výjimečnou roli a mohou používat ruce k hlídání branky. Pokud se jedná o penaltový kop nebo penaltové rozstřely, jedná se o souboj mezi střelcem a brankářem. Fotbalová horečka je vědecká hra, ve které je brankář vyzván. Pravidlem pro vítězství je vystřelit míč do branky, zatímco se brankář pohybuje ze strany na stranu. Vyžaduje to dobrý smysl pro načasování, abyste zachytili správný okamžik ke vstřelení skóru!

Pojďme si vyzkoušet fotbalovou horečku

Vyzvěte se, kolik skóre dokážete vstřelit

Pochopte jednoduchý, ale důmyslný design, který transformuje rotační pohyb na opačný pohyb doleva a doprava.

SOUČÁSTI TÉTO SADY

01. Příhrádka na baterie
 02. Hlavní vypínač
 03. Pružinová spojka 3ks
 04. Základna krabice s otvory
 05. Ekologická opakovaně použitelná krabice
 06. Převodovka
 07. Víko převodovky
 08. Posuvná základna kolejničky
 09. Posuvná plošina kolejničky
 10. Spojovací kloub 5 ks (1 náhradní)
 11. Posuvník branky
 12. Posuvník branky
 13. Spojovací tyč
 14. Základna branky
 15. Branka
 16. Základna branky
 17. Brankář
 18. Minifotbal
 19. Fotbalová střilečka
 20. Spojovací most 2 ks
 21. Samolepka
 22. Návod k obsluze
- (Poznámka: Spojovací můstek se používá pouze tehdy, když chcete propojit jednu základnu krabice s druhou a vytvořit tak více funkcí.)



Začněte se pohybovat ze strany na stranu. Abyste mohli hrát, musíte nejprve umístit střelce do požadované vzdálenosti od branky. Poté zamiřte na branku a vystřelte ve správný okamžik! Tato zábavná výzva vyžaduje dovednost i štěstí k úspěšnému střelení! Soutěžte s přáteli a vstřelte nějaké góly!

Ujistěte se, že všechny vodiče jsou správně připojeny ke svorkám baterie a pružinovým konektorům podle uvedeného pořadí zapojení a zapojení. Ohněte pružinový terminál a vložte odkrytou lesklou část vodiče do pružinového terminálu. Ujistěte se, že je vodič bezpečně připojen k pružinovému terminálu. Pokud obvod nefunguje, můžete zkontrolovat připojení vodiče a pružinového terminálu, zda nejsou dobře připojeny nebo zda izolovaná plastová část vodiče nebyla do pružinového terminálu nesprávně vložena.

Varování! Nezkratujte svorky baterie a pružinové konektory. Jinak může dojít k přehřátí.

Pro pokročilé uživatele: Propojení sad Connex®.

Existují různé způsoby, jak propojit jednotlivé sady Connex® pro větší interakci. Řídí se stejným principem, takže podle níže uvedeného příkladu lze podobným způsobem propojit i ostatní sady Connex®

Propojení s řadou Connex® (platí pouze pro 1 baterii typu AA)

Jako příklad použijte 38817 a 38810. Po dokončení jejich samostatné montáže je spojte můstky.

U 38817 odpojte všechny červené vodiče od pružin. Vyjměte také spínač. Tento spínač se nebude používat.

Na 38810. Připojte červený vodič modulu motoru k pružině (b)

Připojte červený vodič z přihrádky na baterie k pružině (c) na 38810.

Obvod je uzavřen. Nyní máte jeden hlavní spínač, který ovládá obě jednotky současně!

